

ピタッとアーム9/12インチテレビ外付けBSチューナー＋ハンドルセット用 設定済み学習リモコン (学習機能付きマルチリモコン AV-R940N)

学習リモコンを使用したテレビ視聴開始から視聴中、視聴終了の流れ

よく使う主な操作方法のみを記述しています。詳しい設定や操作方法・学習リモコンの設定などそれぞれの説明書もご参照下さい。

1. チューナーとテレビの電源を入れます (視聴開始)



↑電源ランプ



リモコンの[電源]のボタンをおしてチューナーの電源を入れます。
チューナー側のランプが緑色に光るようになります。



↑電源ランプ



リモコンの[赤]ボタンをおしてテレビの電源を入れます。
テレビ側のランプが緑色に光るようになります。

(テレビ・チューナーの本体側のボタンでも操作可能です)

2. 各操作について (視聴中)



●テレビ本体側の操作・チューナー側の操作共に操作切替の[テレビ]モードのみに設定しています。
各ボタンを押した時、一瞬[テレビ]が赤く光ります。他が光る場合[テレビ]に切り替えます。

●テレビの[入力切替]で常にAV入力モードを使用します。テレビモードの時は切替してください。

**リモコンのそれぞれのボタンで
チャンネル切替・音量調節・地上/BS切替など
任意に操作を行えます。**

リモコンの受光部はそれぞれの機器側を使用します。対応ボタン位置は裏側面を参照下さい。

(チャンネル上下・音量・入力切替は各本体側のボタンでも操作可能です)

3. チューナーとテレビの電源を切ります (視聴終了)



↑電源ランプ



リモコンの[電源]のボタンをおしてチューナーの電源を切ります。
チューナー側のランプが赤色に光るようになります。



↑電源ランプ



リモコンの[赤]ボタンをおしてテレビの電源を切ります。
テレビ側のランプが赤色に光るようになります。

(テレビ・チューナーの本体側のボタンでも操作可能です)

本紙はライフグリーンにて予め学習機能へ設定済みのものについての解説です。
標準のテレビリモコン・チューナーリモコンから設定していないボタンもあります。

設定変更/消去/再設定・割り振られていないボタンへの信号の追加など、
ご利用者側でも行えます。詳しくは AV-R490N の説明書をご確認ください。

こちらのリモコンを使用した場合の

主な操作に使用するボタン配列は裏側面に記載しています