

ピタッとアーム取付 吊り金具の向きについて

誤った向きで使用すると、正常な動き、耐久性が発揮できません。取付の際ご注意ください。

① 梱包状態よりアームを開ける

輪ゴム ・ コード束ね ・ 緩衝材

(それぞれ赤枠の位置) を取り外しアームを開きます。

《注意》

支えながらゆっくりと開いてください。

強力なバネを使用しているため、支えないと勢いよく開きます。



梱包時にはこの様な形で収めております。

② 吊り金具の向きを調節

開いたアームは写真の様になります。→

吊り金具 (青枠の箇所) の向きを調節します。

写真の方向から見て手前に回転させて

テレビ取付部を下に向けます。



正しい向きになっていることを確認ください

正しい



誤り



誤った向きで使用すると、
正常な動き、耐久性が発揮できません。

本紙はピタッとアーム吊り金具についてです。

ピタッとアーム式テレビの取付工程やテレビの使用法・注意事項は別紙を参考下さい。