

# 13インチテレビ (SK-DTV133JWB2) 有線ケーブルリモコン セットアップについて



有線ケーブルリモコン (SK-DTRM25) は液晶テレビ「SK-DTV133JWB2」専用のオプション品です。  
本紙では有線ケーブルリモコンを使用するためのセットアップ方法をご案内いたします。

B-CAS カード装着・テレビの初期設定 (チャンネルスキャンなど)、及びアーム式テレビの場合は設置・配線作業を完了している状態から、本紙の工程を行ってください。(この工程については別の説明書を参照下さい)

**※セットアップには、テレビ標準付属のワイヤレスリモコンも使用します。**

## 1. テレビから各ケーブルを外す

安全の為、テレビ本体から「電源ケーブル (AC アダプター)」「テレビアンテナ」を外します。

## 2. 有線リモコンをテレビへ接続

有線リモコンの「イヤホン端子」と「4pin 端子」をテレビへ接続します。  
4pin 端子の差す向きにご注意ください。(図参照)



## 3. テレビへ「電源ケーブル」と「テレビアンテナ」を接続します。

## 4. テレビ本体の電源を入れる

ワイヤレスリモコンまたはテレビ本体側の電源ボタンを長押し (約3秒) し、  
本体の電源を入れます。本体前面の青ランプが点灯し電源が入ったことを確認して下さい。

## 5. 「有線リモコン」の電源ボタンを押し、本体の電源を切ります。

以上で、有線ケーブルリモコンを使用する為のセットアップ終了です。  
再度有線リモコンから電源を入れ、各動作をご確認ください。

※受信チャンネルのスキャンを実施していない場合は映像は表示されません。  
テレビ説明書の17ページを参照しワイヤレスリモコンを使用して  
受信チャンネルのスキャンを実施してください。(有線リモコンではスキャンを行うことはできません。)