

# 最大音量を上げる方法

bluedot BTV-1010 (LG-1010DW)

※合わせて bluedot BTV-1010 (LG-1010DW) テレビの説明書 11 ページ目参照下さい。

テレビの電源を入れている状態で、リモコンの「**本体設定**」ボタンを押す。



リモコンの四方の方向ボタン左右←→で「**音声設定**」の項目に移動します。



方向ボタン上下↑↓で「**音声モード**」を選択。(※①)



音声モードにて 標準・音楽・映画・スポーツ・ユーザー（高音、低音）  
これらの項目が選べます。

初期設定よりも最大音量を上げるには、「**音楽**」もしくは「**ユーザー（初期設定が各項目50ですが、高音80・低音80かそれ以上に設定変更）**」を選択設定下さい。



■それでも音が小さく感じる場合は、以下の設定も合わせて行います。

「**音声設定**」から「**イコライザ**」を選択 (※②)  
120Hz , 500Hz , 1.5KHz , 5KHz , 10KHz これら、  
**初期設定が各項目50ですが、80に設定変更**

なお、音量以外に音質にも影響しますので、  
気になるようでしたら好みにより他の項目含め調整下さい。