

ピタッとアーム取付の注意事項

《別途、各説明書には詳細な作業手順と注意事項を記しています。合わせて必ずご参照下さい》

本紙では特にご注意いただきたい、特筆事項の4点を改めてご案内いたします。

安全に長期間ご使用いただくため、
本紙、及び各説明書の案内の通りの設置作業をよろしく願います。

アームを広げる際の注意



緩衝材やゴムを外して支えながらゆっくりとアームを広げます。

強力なバネを使用しています。
支えないと勢いよく開きますのでご注意ください。

水平面用（カウンター上面）取付金具




ベッド側

1. 取付金具の抜け防止ネジが後方に向く様に設置
2. ネジを緩めてからアームを奥まで挿入
3. アーム挿入後必ず、しっかりとネジを締める


抜け防止ネジを締めるとアームが引き抜けなくなります。

垂直面用（壁用）取付金具



1. ネジを外してからアームを挿入
2. アーム挿入後、必ずしっかりとネジを締める

アームへテレビを取付



2. まず初めに穴の大きい側 (A) からボルトを奥まで差して、穴が小さい方 (B) はネジ穴ですので、しっかりと最後まで回し締めます。
3. 最後まで締めたボルトが緩まないようにナット (B 側) を締めます。

先にナットを締めてしまうとしっかりと固定出来なくなります。