


# テレビ操作のお願い


テレビに繋がる部分「吊金具」は、画面をアームの内側中心に、「一回転出来ない」構造になっています。



回転範囲以上に、  
テレビを回さないで下さい

回らない方向に無理に力をかけると  
一回転防止の構造が壊れる可能性があります。

一回転防止の構造が壊れると、下記のような問題が起こります。  
くれぐれもご注意のほどお願い致します。



同方向に回転させるとテレビの配線が、  
吊金具に巻きついてしまいます。

- 配線が引っ張られて**端子の破損**の原因
- 本来のアームの動きを**妨げる**
- 絡まり、**ケーブルの劣化や断線**の原因