

ピタッとアーム用スタンド取付方法




アーム用スタンド

① 配線用ケーブルカバーを下側から開き外す。



※外れにくい場合はマイナスドライバーなどを差し込み引っ張ると外しやすいです。

② スタンド上部の穴にアームを差し込む



※アームの先を垂直に落とせば、奥まで入れる事が出来ます。

③ 二つのネジを締める (アーム抜け防止)



まず、下側のネジ穴へ黒いネジで最後まで締めます。

次に、上側にネジ穴へ白いネジで締められるところまで締めます。

※正しくネジを締めるとアームがスタンドから抜けなくなります。

④ ケーブルカバーに配線を這わせてフタを上部からはめ入れます。

カバー内にケーブル位置を決めて這わせます。




カバーのフタを上部から押さえてはめる。「パチッ」という感覚があればしっかり入っています。



フタをはめた位置をスライドさせてカバーの上側に合わせる。



下に移動しながら、カバー全体を締めていきます。



⑤ スタンドへのピタッとアーム設置完了

設置完了写真



最後に改めて各部を確認下さい。

- ・ピタッとアームが引き抜けないか ※③
- ・配線のカバー全体が、しっかり締まっているか ※④

以上で、ピタッとアームをスタンドへ取付完了です。使用方法や注意事項など別紙の説明書も参照下さい。